

## Prípojné vozidlo RCH 18 PNO - základné pokyny pre správnu prevádzku.

Prípojné vozidlo RCH 18 PNO je špeciálny príves určený v súprave so špeciálnym ťahačom na prepravu dreva a drevnej hmoty. Jeho prednosťami sú manévrovacie schopnosti, priechodivosť a dĺžková variabilita.

Kombinácia osvedčených a nových konštrukčných riešení poskytuje prívesu významnú variabilitu použitia. Pre zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti však vyžaduje od prevádzkovateľa primeranú starostlivosť.

Zásady správnej prevádzkovej starostlivosti:

1. Riadiť sa pokynmi uvedenými v návode na používanie
2. Zabezpečiť pravidelný kontrolný servis v servisnej sieti výrobcu návesu podľa pokynov v návode na používanie. Vyhnite sa tým porušeniu záručných podmienok na výrobok a jeho časti!
3. Dbajte na správne zapojenie všetkých systémov (elektrická inštalácia, vzduchotlakový rozvod, hydraulický systém) a ich pravidelnú kontrolu. V prípade porušenia tesnosti hadicových spojov (priesaky) alebo porušenia hadíc (výrazné praskliny) a káblov zabezpečiť ich opravu.
4. Dbajte na primeranú čistotu s dôrazom na pohyblivé mechanizmy podvozku a nadstavby (klzné plochy výsuvných častí oja, Točnica oplena)
5. Dbajte na správne hustenie pneumatík a pravidelnú vizuálnu kontrolu ich stavu
6. Dbajte na pravidelné premazávanie uložení podľa návodu na používanie (každých 5000 km).
7. Zamedziť preťažovaniu prívesu/súpravy. Podľa aktuálnej právnej úpravy (Zákon 106/2018) môže byť hmotnosť jazdnej súpravy pri prevádzke na verejných komunikáciách max. 40 ton, t.j. príves môže prepravovať max. 14,5 ton nákladu.
8. Dĺžka jazdnej súpravy je legislatívne obmedzená na 16,5 m. Prekročenie tejto dĺžky je možné len v režime výnimkovej prepravy alebo mimo verejnej komunikačnej siete.

Upozornenie:

Každé vozidlo vyrobené spoločnosťou R.CH., s.r.o. je vybavené elektronickým riadiacim systémom podvozku (brzdenie, pruženie), ktorý okrem riadiacich funkcií zaznamenáva údaje z prevádzky vozidla ( počet najazdených km, zaťaženie vozidla, rýchlosť vozidla, frekvenciu brzdenia apod.). K týmto údajom sa môže dostať len oprávnená osoba pri servisných úkonoch alebo pri vyžiadaní kontrolným orgánom.

Prevádzkovateľ bol oboznámený s vyššie uvedenými zásadami prevádzky vozidla:

.....  
za prevádzkovateľa, vodiča

.....  
dátum

.....  
za výrobcu